



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**COMITATO LOCALE VAL DI FASSA**  
Sede di Vigo di Fassa (TN) – Piazz Jan Batista Massar, 7  
Tel. 0462-764266 – Fax 0462-763188  
www.crifassa.com – cri.vigo@tiscalinet.it



## **INFORMATIVA SUL TELESOCORSO A SINTESI VOCALE (TELESALVALAVITA BEGHELLI)**

1. Il telesoccorso deve essere collegato alla rete elettrica e a quella telefonica.
2. Quando e' collegato deve avere la lucetta verde a destra in basso accesa.
3. Quando viene messo in funzione si accende il diodo rosso e viene emesso un bip elettronico continuo, e inizia le chiamate di aiuto.
4. Continua le chiamate fino a che uno dei numeri assegnati risponde.
5. Il soccorritore alla risposta sente un messaggio che da i dati del chiamante e a fine messaggio può ascoltare cosa sta succedendo dato che il telesoccorso entra in viva voce.
6. L'apparecchio può essere messo in funzione sia con il pulsante rosso frontale che con il telecomando.
7. Quando sia arriva in soccorso si blocca il dispositivo tenendo premuto il pulsante rosso fino a che si accende la luce verde e così si ritorna in modalità di attesa.
8. Se si accendesse un diodo arancione contattare subito la Croce Rossa spiegando che lo stesso è acceso. Verrà sostituito.
9. Se i numeri di cellulare o telefono fisso a cui invia la chiamata avessero segreteria telefoniche si devono eliminare onde evitare che il telesoccorso si blocchi e non continui le chiamate.

**NB: LA CROCE ROSSA DECLINA OGNI RESPONSABILITA'  
PER UN NON CORRETTO USO DELL' APPARECCHIO**

### **Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ autorizza la Croce Rossa Italiana V.d.F. al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni sulla privacy (675/96) limitatamente all'uso di esclusiva competenza delle attività operativa dell'associazione.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Firma \_\_\_\_\_